

InoxTank TT2

Boiler zamienny – instrukcja montażu

Przed montażem bojlera należy przepłukać wodą!

1 Demontaż starego zbiornika bojlera

- Zdemontuj uszkodzony zbiornik bojlera: odłącz przewody wodne, grzałkę, rury nawiewu ciepłego powietrza oraz śruby.
- Rury nawiewu ciepłego powietrza nie są podłączane bezpośrednio do nowego bojlera Pundmann therm – połącz elementy układu nawiewu poza zbiornikiem bojlera.

2 Demontaż osłon izolacyjnych

- Zdemontuj osłony izolacyjne uszkodzonego zbiornika bojlera i zamontuj je na bojlerze Pundmann therm.

3 Montaż o-ringa i grzałki

- Zamontuj dołączony o-ring w gnieździe grzałki.
- Zamontuj grzałkę za pomocą dołączonych śrub ze stali nierdzewnej.

4 Podłączenie przewodów wodnych

- Odetnij ostatnie 20 mm przewodów wodnych.
- Podłącz przewody wodne i dokładnie dokręć opaski zaciskowe.

5 Montaż nowego bojlera

- Zamontuj bojler w miejscu starego. Otwory montażowe będą pasować do nowego bojlera.

UWAGA

Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C, a bojler nie jest używany, należy go opróżnić.

Dane techniczne

Pojemność: 6 l
Wymiary: 260 × 200 × 176 mm
Maks. ciśnienie: 2,5 bar
Materiał: Stal nierdzewna
Waga: 3,5 kg
Norma: 98/83/WE
Typ przyłącza: Ø10

Producent

Firma: Pundmann Sp. z o.o.
Adres: Bytomska 49, 42-674 Karchowice, PL
NIP: 897-178-24-00
E-mail: info@pundmann.de