

InoxTank TT2

Austauschboiler – Montageanleitung

Vor dem Einbau muss der Boiler mit Wasser gespült werden!

1 Ausbau des alten Boilertanks

- Bauen Sie den defekten Boilertank aus: Wasserleitungen, Heizelement, Warmluftrohre und Schrauben lösen.
- Die Warmluftrohre werden nicht direkt an den neuen Pundmann-therm-Boiler angeschlossen – verbinden Sie die Komponenten des Warmluftsystems außerhalb des Boilertanks.

2 Demontage der Isolierabdeckungen

- Demontieren Sie die Isolierabdeckungen des defekten Boilertanks und montieren Sie diese auf den Pundmann-therm-Boiler.

3 Einbau von O-Ring und Heizelement

- Setzen Sie den mitgelieferten O-Ring in die Heizelement-Aufnahme ein.
- Montieren Sie das Heizelement mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

4 Anschluss der Wasserleitungen

- Kürzen Sie die Wasserleitungen um die letzten 20 mm.
- Schließen Sie die Wasserleitungen an und ziehen Sie die Schlauchschellen fest an.

5 Einbau des neuen Boilers

- Setzen Sie den Boiler anstelle des alten Boilers ein. Die Befestigungsbohrungen passen zum neuen Boiler.

ACHTUNG

Sinkt die Temperatur unter 0 °C und der Boiler wird nicht genutzt, muss er entleert werden.

Technische Daten

Fassungsvermögen: 6 l
Abmessungen: 260 × 200 × 176 mm
Max. Druck: 2,5 bar
Material: Edelstahl
Gewicht: 3,5 kg
Norm: 98/83/EG
Anschlussstyp: Ø10

Hersteller

Firma: Pundmann Sp. z o.o.
Anschrift: Bytomska 49, 42-674 Karchowice, PL
USt-IdNr.: 897-178-24-00
E-Mail: info@pundmann.de