

InoxTank TT2

Ballon de rechange – notice de montage

Avant l'installation, le ballon doit être rincé à l'eau !

1 Démontage de l'ancien ballon

- Démontez le ballon défectueux : débranchez les tuyaux d'eau, la résistance, les conduits d'air chaud et les vis.
- Les conduits d'air chaud ne sont pas raccordés directement à votre nouveau ballon Pundmann therm – raccordez les éléments du circuit d'air chaud à l'extérieur du ballon.

2 Démontage des caches isolants

- Démontez les caches isolants du ballon défectueux et remontez-les sur le ballon Pundmann therm.

3 Montage du joint torique et de la résistance

- Installez le joint torique fourni dans le logement de la résistance.
- Montez la résistance à l'aide des vis en inox fournies.

4 Raccordement des tuyaux d'eau

- Coupez les 20 derniers millimètres des tuyaux d'eau.
- Raccordez les tuyaux d'eau et serrez fermement les colliers.

5 Installation du nouveau ballon

- Installez le ballon à la place de l'ancien. Les trous de fixation correspondent au nouveau ballon.

ATTENTION

Si la température descend sous 0 °C et que le ballon n'est pas utilisé, il doit être vidangé.

Caractéristiques techniques

Capacité: 6 L

Dimensions: 260 × 200 × 176 mm

Pression max.: 2,5 bar

Matériau: Acier inoxydable

Poids: 3,5 kg

Norme: 98/83/CE

Type de raccord: Ø10

Fabricant

Société: Pundmann Sp. z o.o.

Adresse: Bytomska 49, 42-674 Karchowice,
PL

N° TVA: 897-178-24-00

E-mail: info@pundmann.de