

PUNDMANN

RELAY BOARD

INSTRUKCJA OBSŁUGI


12 V

20 A

PLUG & PLAY

relayBOARD

BY PUNDMANN



WWW.PUNDMANN.DE

PUNDMANN JEST MARKĄ FIRMY

Pundmann Sp. z o.o. · Bytomska 49 · 42-674 Karchowice, PL
contact@pundmann.de · www.pundmann.de

1 Spis treści

1	Sposób użycia	3
2	Specyfikacja	3
3	Podstawowe informacje o obsłudze	3
4	Montaż	4
5	Podłączenia	4
6	Ekologiczna utylizacja	4
7	Zgodność z UE	5

1 Sposób użycia

Dziękujemy bardzo za wybór produktu firmy Pundmann.

relayBOARD daje możliwość przełączania nawet wysokich prądów elektrycznych (20 A) za pomocą niewielkiego, eleganckiego elementu sterującego. relayBOARD został opracowany do przełączania grzałek 12 V w bojlerach Pundmann, ale jest również często stosowany lub doposażany w innych bojlerach.

2 Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Zasilanie	12 V
4 przekaźniki – maks. obciążenie	20 A
1 przyłącze przełącznika	W zestawie
1 kabel połączeniowy	200 cm

3 Podstawowe informacje o obsłudze

Obsługa odbywa się za pomocą przełącznika znajdującego się w zestawie. Naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie lub wyłączenie podłączonej grzałki 12 V lub innych odbiorników 12 V.



Figure 1

Rys. 1


Przełącznik w zestawie

4 Montaż

Przymocuj relayBOARD do powierzchni niewrażliwej na ciepło za pomocą 2 bocznych punktów mocowania.

5 Podłączenia

Zadbaj o odpowiedni przekrój przewodów.



Rys. 2

6 Ekologiczna utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami domowymi.
- Przekaż je do punktu recyklingu lub zwróć do producenta.
- Materiały opakowaniowe utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7 Zgodność z UE

Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) oraz normami EN 61000-6-1 i EN 61000-6-3.

Karchowice, 02.05.2025 r.



Jan-Felix Nagel

Dyrektor zarządzający i właściciel